

# ESQUEMA DE INSTALACION MINIMA PARA BARRA ANTIPANICO MOTORIZADA

## Características eléctricas:

Alimentación: 12VDC

Consumo: nominal 12W, máximo 30W

Micro de presencia: máximo 5A

## Funcionamiento:

La apertura se realiza a través de un pulsador conectado entre el cable negro (negativo) y el cable verde (apertura). La barra permanecerá abierta durante 3 ó 4 y transcurrido este tiempo se cerrará automáticamente.

Utilizando el micro de presencia (opcional), podemos saber si se ha hecho apertura mecánica abriendo la barra manualmente, pudiendo controlar las salidas no autorizadas.

En el caso de que la barra motorizada se bloqueará mecánicamente, efectuando la apertura, la motorización se detiene e invierte la maniobra.

