

RABA Open

1



Descargar la App RABA Open desde Play Store o App Store (si no la tiene)

Al instalar la App debe solicitar e introducir el código de activación.

Activar el Bluetooth en el teléfono.

2



Pulsar + para leer el QR y añadir llaves.

Volver a pulsar + para leer el QR y añadir acceso.

Ambos suministrados con la adquisición del módulo.

3



Se puede modificar el nombre de la instalación pulsando sobre el texto.

Para eliminar un instalación pulsar 

Para compartir una instalación pulsar 

Al compartir un acceso se descontará una llave por cada nuevo usuario.

- Aplicación sencilla y gratuita para abrir puertas, activar alarmas, persianas, ascensores, etc..
- Sin contratos ni gastos por uso o mantenimiento.
- Usted gestiona; añade o anula usuarios.
- Sin limitación de usuarios ni de instalaciones.
- No necesita internet ya que, usted abre mediante el Bluetooth del teléfono.
- No registra horarios ni limitaciones.
- Ideal para portales, puertas comunitarias, viviendas, negocios, casas rurales, etc...

El número de usuarios autorizados es ilimitado.

Para poder compartir o añadir accesos se necesita tener llaves en el llavero de la App. Para la adquisición de llaves debe ponerse en contacto con RA-BA Cierres Eléctricos, S.A.

Pulsando en la papelera se anulará un usuario de forma permanente.

4



Para compartir un acceso se necesita conocer el número de teléfono del usuario.

Se puede insertar directamente escribiendo el nombre y el teléfono o seleccionarlo en nuestra lista de contactos.

5




Al activar la función *Biestable* con cada pulsación activa o desactiva el relé.

Al activar la función *Batiente* (noche /día) aparece un icono, al lado del icono de apertura, que permite dejar el relé activado de forma permanente hasta que se vuelva a pulsar.

Inicialmente el funcionamiento es temporizado y mantiene el relé activado durante 2 seg. Esto se puede modificar dentro del menú de configuración.

Para acceder al menú de configuración debe introducir la contraseña que se suministra con el módulo RABA Open.

Desplazando la barra de *Tiempo de apertura* se puede modificar el tiempo de activación del relé.



Si se muestra este mensaje durante la utilización de la App volver a intentar la apertura aproximándose a la puerta, puede estar fuera del alcance del módulo (max. 10Mts. sin obstáculos). Verificar que el está activado el Bluetooth en el teléfono. Verificar que el módulo tiene alimentación.

CONEXIONES

Módulo
RABA Open

Rojo - Alimentación
Negro - Alimentación
Blanco - Relé C
Violeta - Relé NA
Azul - Relé NC

Tensión: 12VAC/VDC - 50mA

CONTACTO
www.rabacierreselectricos.com
raba@rblocks.com
 Telf. 985356752

