


PEQUEÑO CANDADO CON LECTOR DE HUELLA

RABA PL-001



RABA CIERRES ELÉCTRICOS S.A
Marqués de San Esteban,16
33206 Gijón
www.rabacierreselectricos.com



I. CARGA POR USB

La primera vez cargue el candado antes de usar.



Parts:

- 1. USB conector
- 2. Lector de huella
- 3. Led indicador
- 4. Cierre de cable de acero

II. INDICADOR

Led tricolor para indicar los distintos estados del candado:

Estado de los leds	Significado
La luz roja parpadea 3 veces antes de desbloquear.	Batería baja
Luz roja encendida	Candado sin batería, cargarlo
Luz azul encendida	Listo para enrollar huellas
Luz verde encendida 1 segundo	Suceso correcto
Luz azul parpadeando	Pide la huella del administrador
Luz verde parpadeando rápido	Verificación correcta
Luz roja parpadea una vez	Fallo de lectura
Luz roja parpadeando	Administrador para borrar

III. Instrucciones para el administrador.

1. Poner la huella durante 5"
2. Cuando la luz azul parpadee quite el dedo
3. Cuando la luz azul esté encendida comienza a enrollar huellas
4. Ponga el mismo dedo 6 veces seguidas en distintos ángulos
5. Luz roja encendida error, repetir
6. Después de las 6 veces la luz verde se enciende durante un segundo, el enrollamiento del administrador es correcto.

Nota.- Las tres primeras huellas grabadas serán del administrador.

IV INSTRUCCIONES VALIDAR HASTA 10 USUARIOS

1. Ponga una huella durante 5"
2. Cuando el led azul parpadee ponga la huella del administrador
3. Cuando el led azul quede encendido empiece a enrollar huellas
4. Coloque el mismo dedo 6 veces en distintos ángulos
5. Led en rojo significa error
6. Después de las 6 veces el led verde enciende durante 1 segundo, el enrollamiento del usuario es correct

Nota.- Extraiga la cadena cuando el candado esta abierto.

V INSTRUCCIONES PARA BORRAR HUELLAS ESPECIFICACIONES

1. Poner la huella durante 10"
2. Cuando el led rojo parpadee poner huella del administrador
3. Cuando el led verde se encienda durante 1" la huella ha sido borrada

Resolución 508DPI
ESD+/- 12Kv AIR +/- 8Kv
Reconocimiento 300ms
Batería 3,7V 240mA
En reposo 1 año
Carga 5V 1A
Arco 4mm
Largo 54mm
Ancho 31mm
Fondo 16mm

NOTA.

CUANDO EL ADMINISTRADOR BORRA UNA HUELLA, EL RESTO DE HUELLAS TAMBIÉN SON BORRADAS, INCLUSO LA DE ADMINISTRADOR.

IMPORTANTE

Cuando el voltaje es inferior a 3,5V, el led rojo parpadea 3 veces a la apertura, eso significa que debe de cargar el candado.